BIOS living

SC403 Ultra Slim Electronic Glass Scale

Instruction Manual



Introduction

Thank you for purchasing the SC403 BIOS Living™ Ultra Slim Electronic Scale. This Digital Scale was developed with state-of-the-art technology and digital electronics; this precision device has a capacity of 350 lbs / 158 kg, and is equipped with an auto power off function, auto zero reset.

Starting your Scale

1. The Lithium battery is **included** with your SC403 (CR2032). Remove the battery cover from the back of the scale, by lifting the white or black tab. Remove protective film from battery and close the battery cover.
2. Before starting the scale, change the unit of measurement. On the back of the scale there is a small button labeled "kg" and "lb", press the button to choose the desired measurement.

Operation

1. Place the scale on a hard, flat surface (avoid carpet or other soft surfaces). **NOTE:** If the scale is placed on a soft surface, such as a carpet, the results may be inaccurate or an error message may occur.
2. Step onto the scale slowly and gently (do not jump onto the scale). Stand vertically without swaying and place your feet evenly apart.
   NOTE: If the display will show "C", this is an indication of an inaccurate reading. If this occurs repeat step 2.
3. Your weight will be displayed on the screen; it will flash three times and then stop at your correct weight.
4. Step off the scale, a new user can use the scale immediately afterwards.
5. The scale will automatically turn off after 8 seconds when not in use.

Troubleshooting

Error Displayed	Reason for Error
Lo	Indicates low battery
oL	If the scale is overloaded - Over capacity (350 lbs / 158 kg) remove weight immediately from scale
Nothing is displayed on the screen	Replace the batteries

Advice for Use and Care

- Avoid using platform when wet - platform will be slippery when wet. Keep scale dry.
- Avoid an extremely high or low temperature environment.
- Avoid excessive impact or vibration to the unit.
- Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside scale.
- Remove batteries when the scale is not being used for long periods of time.
- Store scale in horizontal position.

Five Year Warranty

If this product proves to be defective in material or workmanship within five years of purchase, please return it to the address below. It will be repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid with $5.00 to cover handling, packaging and return postage. Please include proof of purchase, your full name, address, daytime phone number or email address.

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosliving.com

BIOS living

SC403 Pèse-personne électronique ultraplat en verre

Mode d'emploi



Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne électronique ultraplat SC403 de BIOS Living[MC]. Ce pèse-personne numérique a été mis au point grâce à une technologie de pointe et l'électronique numérique; cet appareil de précision peut supporter un poids corporel maximal de 350 lb / 158 kg; il est doté des fonctions arrêt automatique et remise à zéro automatique.

Mise en fonction de votre pèse-personne

1. La pile au lithium (CR2032) est **incluse** dans votre SC403. Retirez le couvercle du compartiment de la pile au dos du pèse-personne en soulevant la languette blanche ou noire. Retirez la pellicule de protection de la pile et fermez le couvercle du compartiment.
2. Avant la mise en fonction du pèse-personne, changez l'unité de mesure. Au dos du pèse-personne, vous verrez un petit bouton marqué des unités de mesure "kg" et "lb"; appuyez sur le bouton pour choisir l'unité de mesure.

Mise en marche

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane (évitez les moquettes ou autres surfaces moelleuses).
   NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par exemple un tapis, des mesures inexactes pourraient en résulter ou un message d'erreur pourrait s'afficher.
2. Montez sur le pèse-personne lentement et en douceur (ne sautez pas sur le pèse-personne). Tenez-vous debout sans mouvement de va-et-vient et placez vos pieds à une distance égale.
   NOTE : Si l'écran affiche "C", ceci est une indication d'une mesure inexacte. Si cela se produit, répétez l'étape 2.
3. Votre poids s'affichera à l'écran; il clignotera trois fois puis déterminera votre poids exact.

4. Descendez du pèse-personne; un nouvel utilisateur peut utiliser immédiatement le pèse-personne par la suite.
5. Le pèse-personne se fermera automatiquement après 8 secondes s'il n'est pas utilisé.

Dépannage

Erreur affichée	Explication
Lo	Indicateur de faiblesse de la pile
oL	Si le pèse-personne est surchargé - Surcharge de poids (poids maximal supporté 350 lb / 158 kg). Retirez immédiatement le poids du pèse-personne.
Écran vide	Remplacez la pile.

Recommandations pour l'usage et l'entretien

- Évitez d'utiliser le pèse-personne lorsque la plateforme est mouillée. Elle sera glissante. Gardez-la au sec.
- Évitez un milieu avec une variation de température élevée ou basse extrême.
- Évitez d'exposer le pèse-personne à un choc brutal ou à des vibrations.
- Nettoyez le pèse-personne avec un linge humide et évitez toute infiltration d'eau à l'intérieur.
- Retirez la pile lorsque vous n'utilisez pas le pèse-personne pendant une période prolongée.
- Rangez le pèse-personne en position horizontale.

Cinq ans de garantie

Si ce produit s'avère défectueux en matériaux ou fabrication à l'intérieur de cinq ans de la date d'achat, veuillez le retourner à l'adresse ci-dessous. Il sera réparé ou remplacé, sans frais, à la réception de l'unité prépayée avec 5,00 $ pour couvrir les frais de manutention, emballage et retour postal. Veuillez inclure une preuve d'achat, inscrire vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone (jour) ou votre adresse courriel.

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.**bios**living.com